

SENCOR®

SWS 9300



MANUEL D'UTILISATION

MANUEL D'UTILISATION

MANUEL D'UTILISATION

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**STATION MÉTÉO COULEUR
AVEC CAPTEUR 5-
EN-1**

**STATION MÉTÉO AVEC ÉCRAN COULEUR ET
CAPTEUR 5-EN-1**

**STATION MÉTÉO AVEC ÉCRAN COULEUR ET
CAPTEUR 5-EN-1**

**METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS SZÍNES KIJELZŐVEL
ÉS 5 AZ 1-BEN ÉRZÉKELŐVEL**

**STATION MÉTÉO AVEC ÉCRAN
COULEUR ET CAPTEUR 5-EN-1**

FR FR FR HU FR

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté cette station météo sensible avec écran couleur et capteur 5-V-1.

Le capteur sans fil 5-V-1 comprend un collecteur de pluie autovidant pour la mesure des précipitations, un anémomètre, une girouette, des capteurs de température et d'humidité. Il est déjà entièrement assemblé et calibré pour faciliter l'installation. Il envoie des données à l'aide d'une fréquence radio de faible puissance à une console située à une distance pouvant atteindre 150 m (ligne de vue).

L'unité principale avec écran couleur affiche toutes les données météorologiques reçues du capteur extérieur 5-V-1. Il mémorise ces données sur une certaine période afin que vous puissiez suivre et analyser les conditions météorologiques des dernières 24 heures. Il dispose de fonctionnalités avancées, telles qu'une alarme haute/basse qui alerte l'utilisateur en cas de dépassement d'une valeur météorologique haute ou basse définie. Les enregistrements de la pression barométrique sont calculés pour fournir aux utilisateurs des prévisions météorologiques et des avis de tempête. Des horodatages sont également disponibles pour les relevés maximum et minimum respectifs de chaque information météorologique.

Le système analyse également les enregistrements pour une visualisation pratique, par exemple en affichant les précipitations en termes d'intensité de pluie, les enregistrements quotidiens, hebdomadaires et mensuels, et les différents niveaux de vitesse du vent. Diverses valeurs utiles telles que la température sensible, la température effective, l'indice de température, le point de rosée et le niveau de confort sont également disponibles.


Avec sa fonction radio/horloge atomique intégrée, cet instrument est une station météo professionnelle personnelle vraiment remarquable pour un usage domestique.

COMMENTAIRE :

Ce manuel contient des informations utiles sur l'utilisation et l'entretien corrects de ce produit. Veuillez lire ce manuel dans son intégralité afin de bien comprendre et d'utiliser toutes les caractéristiques de l'appareil et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

DESCRIPTION


CONSOLE



1. Bouton **[ALARM/ SNOOZE]**
2. Affichage LCD
3. Bouton **[HISTORIQUE]** (Histoire)
4. Bouton **[RAIN] (pluie)**
5. Bouton **[BARO]** (Pression barométrique)
6. Bouton **[MAX / MIN]** (Maximum/Minimum)
7. Bouton **[INDEX]** (Index)
8. Bouton **[WIND]** (vent)
9. Support de table
10. Trou de montage mural
11. Bouton **[ALERTE]** (Avertissement)
12. Bouton **[ALARM]** (Merci)
13. Bouton **[CLOCK SET]** (**réglage de l'horloge**) (Paramètres de l'horloge)
14. **[HI / LO / AUTO]** (**Haut/Bas/Automatique**)
15. **Interrupteur coulissant** **[°C/°F]**
16. **Bouton [RCC]** (**horloge radio-pilotée**)
17. Espace pour les batteries
18. Prise d'alimentation USB
19. Bouton **[DOWN]**
20. Touche **[UP]**.
21. Bouton **[RESET]** (Réinitialisation)
22. Touche **[SENSOR]** (**capteur**) (Capteur)


CAPTEUR SANS FIL 5-EN-1

1. Collecteur de pluie
2. Indicateur d'équilibre
3. Antenne
4. Bols à vent
5. Mât de montage
6. Bouclier anti-radiation
7. Girouette
8. Base de montage
9. Pince de montage
10. Indicateur LED rouge
11. Bouton **[RESET]** (Réinitialisation)
12. Porte du compartiment à piles
13. Boulons des pinces de montage




SHARECOMMETER

1. Collecteur de pluie
2. Bateau à bascule
3. Capteur de pluie
4. Trous de drainage




CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ

1. Protection contre les radiations Boîtier du capteur
2. Capteur de température et d'humidité



CAPTEUR DE VENT

1. Girouettes (anémomètre)
2. Girouette



AFFICHAGE LCD

LES SECTIONS DE L'HEURE NORMALE ET DU CALENDRIER


1. Temps
2. DST (heure d'été)
3. Indicateur d'intensité du signal RCC
4. Phases de la lune
5. Jour de la semaine
6. Date

12 3 4 5 6




LA TEMPÉRATURE ET L'HUMIDITÉ INTÉRIEURES

1. Indicateur de valeur interne
2. Indicateur de bien-être
3. Température intérieure
4. Humidité intérieure




TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ EXTÉRIEURES

1. Indicateur de la valeur extérieure
2. Indicateur de batterie faible du capteur extérieur
3. Indicateur de la force du signal du capteur extérieur
4. Température extérieure
5. Humidité extérieure



PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Icône des prévisions météorologiques




BAROMETRE

1. Indicateur BARO (pression barométrique)
2. Valeur du baromètre
3. Historique des graphiques
4. Indicateur d'enregistrement horaire
5. Indicateur ABSOLUTE / RELATIF (Relatif)
6. Unité du baromètre (hPa/inHg/mmHg)




COUPES DANS LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Indicateur RAINFALL (précipitations)
2. Avertissement et alarme de valeur élevée
3. Indicateur de la plage de temps d'enregistrement
4. Indicateur d'enregistrements quotidiens
5. Historique des graphiques
6. Précipitations quotidiennes actuelles
7. Unité de pluie (in/mm)



VITESSE/DIRECTION DU VENT

1. Indicateur de vent
2. Valeur de la direction actuelle du vent
3. Niveaux de vitesse du vent
4. Avertissement et alarme de valeur élevée
5. Niveaux de Beaufort
6. Indicateur de la direction actuelle du vent
7. Indicateur de la direction du vent pour la dernière heure
8. Indicateur de vent MOYEN (diamètre) / GUST (Poryvy)
9. Unité de vitesse du vent (mph / m/s / km/h / nœuds)
10. Valeur de la vitesse du vent



INDICE MÉTÉOROLOGIQUE

1. Indicateur FEELS LIKE / WIND CHILL (Température effective) / HEAT INDEX (Indice de température) / DEW POINT (Point de rosée)
2. Valeur FEELS LIKE / WIND CHILL / HEAT INDEX / DEW POINT



INSTALLATION

CAPTEUR SANS FIL 5-EN-1

Votre capteur sans fil 5-V-1 mesure la vitesse et la direction du vent, les précipitations, la température et l'humidité.

Il est déjà entièrement assemblé et calibré pour faciliter l'installation.





BATTERIES ET INSTALLATION

Dévissez le couvercle du compartiment à piles situé au bas de l'instrument et insérez les piles en respectant la polarité +/- indiquée. Vissez fermement la porte du compartiment à piles.

COMMENTAIRE :

3. Pour garantir l'étanchéité, assurez-vous que la bague d'étanchéité est correctement mise en place.
4. L'indicateur LED rouge clignote toutes les 12 secondes.




<p>Étape 1 Insérez la partie supérieure du mât dans le trou carré du capteur L profond.</p> <p>COMMENTAIRE : Assurez-vous que le mât est aligné avec l'indicateur du capteur.</p>	
<p>Étape 2 Insérez l'écrou dans le trou hexagonal du capteur, puis insérez la vis de l'autre côté et serrez-la avec un tournevis.</p>	
<p>Étape 3 Insérez le côté opposé du mât dans le trou carré du support en plastique.</p> <p>COMMENTAIRE : Assurez-vous que le mât est aligné avec l'indicateur du stand.</p>	
<p>Étape 4 Placez un écrou dans le trou hexagonal du support, puis insérez une vis de l'autre côté et serrez-la avec un tournevis.</p>	

Installez le capteur sans fil 5-V-1 dans une zone ouverte, de sorte qu'il n'y ait pas d'obstacles au-dessus et autour du capteur qui empêcheraient de mesurer avec précision la pluie et le vent.

Installez le transducteur avec la plus petite extrémité orientée vers le nord afin de vous assurer que la pale est orientée correctement pour déterminer la direction du vent.

Fixez le support de montage et les pinces (accessoires fournis) au poteau ou au mât, en veillant à ce que la distance au-dessus du sol soit d'au moins 1,5 m.

Posez des patins en caoutchouc sur le mât avant de le monter



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Installez le capteur sans fil 5-V-1 à au moins 1,5 m du sol pour une mesure du vent meilleure et plus précise.
2. Choisissez une zone ouverte à moins de 150 mètres de la console LCD.
3. Installez le capteur sans fil 5-V-1 aussi droit que possible pour une mesure précise de la pluie et du vent.
4. Montez le capteur sans fil 5-V-1 avec l'extrémité de mesure du vent pointant vers le nord pour vous assurer que la girouette est orientée dans la bonne direction.

A. Montage sur poteau (diamètre du poteau 1" ~ 1.3") (25~33 mm)



B. Montage sur les rampes




CONSOLE

INSTALLATION D'UNE BATTERIE DE BATTERIE DE SECOURS

1. Retirez la porte du compartiment des piles à l'arrière de la console.
2. Insérez la pile bouton CR2032 dans le compartiment de la pile, en veillant à respecter la polarité indiquée dans le compartiment de la pile.
3. Remettez le couvercle de la batterie en place.

MISE EN MARCHÉ DE LA CONSOLE

1. Branchez la fiche USB de l'adaptateur d'alimentation pour alimenter l'unité principale.
2. Lorsque l'unité principale est mise en marche, tous les segments de l'écran LCD sont brièvement affichés, puis le mode de réception de l'heure radio est activé.
3. L'horloge RC se met automatiquement à la recherche d'un signal horaire radiocommandé dans les 8 secondes et le rétroéclairage de l'écran LCD passe temporairement à un niveau de luminosité faible.




COMMENTAIRE :

- Si rien n'apparaît sur l'écran LCD après avoir inséré les piles, appuyez sur la touche **[RESET]** avec un objet pointu.
- Dans certains cas, la réception du signal peut ne pas être immédiatement réussie en raison des interférences atmosphériques.

INSTALLATION SUR STAND ON TABLE

Ce dispositif est pour des raisons pratiques, conçu pour être posé sur une table ou monté sur un mur. En suivant la procédure décrite ici, le

accrochez le support de table au bas de la console.



Étape 1 Étape 2

COUPLAGE DU CAPTEUR SANS FIL 5-EN-1 AVEC LA CONSOLE

Lorsque la console est mise sous tension, elle localise et connecte automatiquement le capteur sans fil 5-V-1 (l'antenne clignote).

Une fois la connexion établie avec succès, le marqueur d'antenne et les valeurs extérieures de température, d'humidité, de vitesse et de direction du vent et de précipitations s'affichent.

REPLACEMENT DES PILES ET APPAIRAGE MANUEL DES CAPTEURS


Chaque fois que vous changez les piles du capteur sans fil 5-V-1, vous devez effectuer un couplage manuel.

1. Remplacez toutes les piles par des piles neuves.
2. Appuyez sur la touche **[SENSOR]** de la console.
3. Appuyez sur le bouton **[RESET]** du capteur.

COMMENTAIRE :


- Lorsque vous appuyez sur le bouton **[RESET]** situé en bas du capteur sans fil 5-V-1, un nouveau code de jumelage est généré.
- Mettez toujours au rebut les piles usagées dans le respect de l'environnement.

FONCTION RADIO/HORLOGE ATOMIQUE

Lorsque cet instrument reçoit le signal RCC, le symbole de synchronisation horaire  s'affiche sur l'écran LCD et la synchronisation quotidienne est effectuée.

INDICATEUR DE FORCE DU SIGNAL

L'indicateur de signal indique la puissance du signal sur 4 niveaux. Le clignotement du segment d'onde indique que le signal horaire est en cours de réception. La qualité du signal est évaluée selon quatre niveaux :



COMMENTAIRE :

- Chaque jour, l'appareil recherche automatiquement le signal horaire à 2 heures, 8 heures, 14 heures et 20 heures.
- L'intensité du signal horaire radio-commandé émis par la tour de transmission peut être affectée par la situation géographique ou les bâtiments environnants.
- Placez toujours l'appareil loin des sources d'interférences telles que les téléviseurs, les ordinateurs, etc.
- Ne placez pas cet appareil sur ou près de plaques métalliques.
- Il est déconseillé d'utiliser l'appareil dans des lieux fermés tels que les aéroports, les sous-sols, les immeubles de grande hauteur ou les usines.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Cet instrument se règle automatiquement en fonction du signal horaire radiocommandé qu'il reçoit. Pour régler l'horloge/le calendrier manuellement, désactivez d'abord la réception en maintenant la touche RCC pendant 8 secondes.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HORLOGE / SÉLECTION D'UN F FUSEAU HORAIRE

1. Appuyez sur la touche **[TIME]** pendant 2 secondes jusqu'à ce que 12 ou 24 heures commencent à clignoter.
2. Utilisez le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** pour régler la valeur et appuyez sur le bouton **[TIME]** pour passer au réglage suivant.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **[TIME]** pour faire défiler les éléments de réglage dans l'ordre → suivant. → Procès-verbal → Secondes → Année
Mois → Jour → Décalage de l'horloge → Langue jours de DST/AUTO / OFF.

COMMENTAIRE :

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 60 secondes, l'appareil quitte automatiquement le mode de réglage.
- Le décalage d'horloge est valable pour les versions DCF et MSF. Sa plage est de -23 à +23 heures.
- La fonction **DST** (Daylight Saving Time) est pré-réglée sur Auto (réglage d'usine). L'horloge a été programmée pour passer automatiquement à l'heure d'été lorsqu'elle se produit. Vous pouvez désactiver la fonction **DST** en la réglant sur **OFF**.

1. Pour désactiver la réception, appuyez sur la touche **[RCC]** et maintenez-la enfoncée pendant 8 secondes.
2. Pour activer la réception automatique du signal RCC, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes.

[RCC].



RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME


1. En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur la touche **[ALARM]** pendant 2 secondes jusqu'à ce que les chiffres du réveil commencent à clignoter pour ouvrir le mode de réglage de l'heure de l'alarme.
2. Appuyez sur le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** pour modifier la valeur. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour modifier rapidement le réglage.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **[ALARM]** pour passer à la valeur de réglage en minutes, ce qui est indiqué par le clignotement des chiffres des minutes.
4. Appuyez sur le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** pour régler la valeur du chiffre clignotant.
5. Appuyez sur le bouton **[ALARM]** pour enregistrer et quitter la configuration.

COMMENTAIRE :

- En mode alarme, l'écran LCD affiche l'icône "🔔".
- Une fois que vous avez réglé l'heure de l'alarme, la fonction d'alarme s'active automatiquement.

ACTIVATION DE L'ALARME ET FONCTION DE PRÉ-ALARME POUR LA TEMPÉRATURE

1. En mode normal, appuyez sur la touche **[ALARM]** pour afficher l'heure de l'alarme pendant 5 secondes.
2. Lorsque l'heure de l'alarme est affichée, appuyez à nouveau sur la touche **[ALARM]** pour activer la fonction d'alarme.
Ou appuyez deux fois sur le bouton **[ALARM]** pour activer l'alarme avec la fonction de pré-alarme pour la glace.



RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME


1. Appuyez et maintenez la touche **[ALARM]** pendant 2 secondes pour ouvrir le mode de réglage de l'alarme - **HOUR** clignote.
2. Utilisez le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** pour régler la valeur de l'**HEURE** et appuyez sur le bouton **[ALARM]** pour continuer à régler les données des **MINUTES**.
3. Répétez l'étape 2 ci-dessus pour régler les **MINUTES**, puis appuyez sur le bouton **[ALARM]** pour quitter.

COMMENTAIRE :

- Si vous appuyez deux fois sur la touche **[ALARM]** pendant l'affichage de l'heure de l'alarme, vous activez la pré-alarme pour la température réglée.
- L'alarme sonnera 30 minutes plus tôt si elle détecte une température extérieure inférieure à -3 °C.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Cet appareil contient un capteur de pression sensible intégré avec un logiciel sophistiqué et éprouvé qui prédit le temps pour les 12~24 heures à venir dans un rayon de 30 à 50 km (19-31 mile).



COMMENTAIRE :

- La précision des prévisions météorologiques générales basées sur la pression est d'environ 70 à 75 %.
- Les prévisions météorologiques sont affichées pour les 12 prochaines heures et ne correspondent pas nécessairement à la situation actuelle.

situation.

- Si un orage approche, l'icône météo clignote sur l'écran.
- Les prévisions météorologiques pour la **NEIGE** ne sont pas basées sur la pression atmosphérique, mais sur la température extérieure. Lorsque la température extérieure descend en dessous de -3 °C (26 °F), l'indicateur de temps **SNOWING** s'affiche sur l'écran LCD.

PRESSION BAROMÉTRIQUE/ATMOSPHÉRIQUE

SÉLECTION DU MODE D'AFFICHAGE DE LA PRESSION

1. Appuyez sur la touche **[BARO]** pendant 2 secondes pour ouvrir la sélection du mode :
2. Appuyez sur le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** pour choisir parmi les options :
 - La pression atmosphérique absolue de l'**ABS** dans votre région.
 - **REL** pression atmosphérique relative par rapport au niveau de la mer.
3. En mode "**ABS**", appuyez sur le bouton **[BARO]** pour quitter. En mode "**REL**", appuyez sur la touche **[BARO]** pour régler la valeur de la pression atmosphérique relative comme suit.

RÉGLAGE DE LA VALEUR DE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE RELATIVE

1. Obtenez des données sur la pression atmosphérique relative au niveau de la mer auprès de votre service météorologique local, sur Internet ou auprès d'autres sources météorologiques (qui correspondent également aux données sur la pression atmosphérique relative dans votre région).
2. Appuyez sur la touche **[BARO]** pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône ABS ou REL clignote.
3. Appuyez sur le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** pour passer en mode pression relative.
4. Appuyez à nouveau sur la touche **[BARO]** jusqu'à ce que le chiffre de la pression atmosphérique relative commence à clignoter.
5. Appuyez sur le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** pour modifier la valeur.
6. Appuyez sur le bouton **[BARO]** pour enregistrer et quitter le mode de réglage.

SÉLECTION DE L'UNITÉ DE MESURE DU BAROMÈTRE

Utilisez le bouton **[BARO]** pour changer l'unité en **inHg/mmHg/hPa**.

COMMENTAIRE :

- Lorsque l'unité principale est mise sous tension, la valeur de la pression relative est affichée ; la valeur par défaut est la suivante
1 013 mb/hPa (29,91 inHg), qui correspond à la pression atmosphérique moyenne.
- Lorsque vous modifiez la valeur de la pression atmosphérique relative, les indicateurs météorologiques changent en conséquence.
- La pression atmosphérique relative est relative au niveau de la mer, mais elle changera en fonction des changements de la pression atmosphérique absolue après avoir utilisé l'instrument pendant une heure.

PLUIE

SÉLECTION DU MODE D'AFFICHAGE DE LA PLUIE

COMMENTAIRE :

Ce dispositif affiche le nombre de mm/in de pluie collectés pendant un intervalle de temps horaire, en fonction de l'intensité actuelle des précipitations. Appuyez sur le

bouton **[RAIN]** pour basculer entre les deux :

- **RATE (Intensité)** Intensité actuelle des précipitations pour l'heure écoulée
- **DAILY (quotidien)** Affichage journalier indiquant la quantité totale de précipitations.
à partir de minuit
- **WEEKLY (hebdomadaire)** Affichage hebdomadaire indiquant la quantité totale de précipitations.
les précipitations pour la semaine en cours

- **MONTHLY Un** affichage MENSUEL indiquant la quantité totale de pluie.
les déductions pour le mois civil en cours

RAIN DAILY MONTHLY 88.28 mm	RAIN DAILY MONTHLY 8.208 mm	RAIN DAILY WEEKLY MONTHLY 86.12 mm	RAIN DAILY MONTHLY 1225 mm
Intensité des précipitations Précipitations quotidiennes		Précipitations hebdomadaires	Précipitations mensuelles

COMMENTAIRE :



L'intensité de la pluie est mise à jour toutes les 6 minutes, toutes les heures pleines et les 6, 12, 18, 24, 30ème, 36ème, 42ème, 48ème et 54ème minutes.


SÉLECTION DE L'UNITÉ DE MESURE DES PRÉCIPITATIONS

1. Appuyez sur la touche **[RAIN]** pendant 2 secondes pour ouvrir le mode de réglage de l'appareil.
2. Utilisez le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** pour passer de **mm** (millimètres) à **in** (pouces).
3. Appuyez sur le bouton **[RAIN]** pour confirmer et quitter.

VITESSE DU VENT / DIRECTION DU VENT

DÉTECTION DE LA DIRECTION DU VENT

Indicateur de la direction du vent	Signification de
	Direction du vent en réel temps
	Directions du vent enregistrées au cours des 5 dernières minutes (6 marques d'indication au maximum)



CHOIX DU MODE D'AFFICHAGE DU VENT

Appuyez sur le bouton **[WIND]** pour basculer entre les deux :

- **AVERAGE** : la vitesse moyenne du vent affiche la moyenne de tous les relevés de vitesse du vent effectués au cours des 30 dernières secondes.
- **GUST (rafales)** : La vitesse du vent GUST affiche la vitesse du vent la plus élevée enregistrée depuis le dernier relevé.



Le niveau de vent sert de référence rapide pour les conditions de vent et est indiqué par une série d'icônes de texte.

Niveau	LIGHT (LOW)	MODÉRÉ (MOYEN)	FORTE (FORTE)	STORM (STORM)
Vitesse	1~19 KM/H	20~49 KM/H	50~88 KM/H	> 88 KM/H

SÉLECTION DE L'UNITÉ DE VITESSE DU VENT

1. Appuyez sur la touche **[WIND]** pendant 2 secondes pour ouvrir le mode de réglage de

l'unité.

2. Utilisez la touche **[UP]** ou **[DOWN]** pour régler l'unité sur **mph** (miles par heure) / **m/s** (mètres par seconde) / **km/h** (kilomètres par heure) / **nœuds (knots)**.
3. Appuyez sur le bouton **[WIND]** pour confirmer et quitter.

ÉCHELLE DE BEAUFORT

L'échelle de Beaufort est une échelle internationale de vitesse du vent allant de 0 (absence de vent) à 12 (force d'un ouragan).

Échelle de Beaufort	Description	Vitesse du vent	Condition sur le terrain
0	Sans vent	< 1 km/h	Pas de vent. Fumée s'élevant verticalement.
		< 1 mph	
		< 1 mèche	
		< 0,3 m/s	
1	Vánek	1.1~5.5 km/h	La direction de la fumée indique la direction du vent. Les feuilles et les pales du vent ne bougent pas.
		1~3 mph	
		1~3 mèches	
		0,3~1,5 m/s	
2	Vent	5.6~11 km/h	Le vent peut être ressenti sur une peau non protégée. Les feuilles tournent. Les pales du vent commencent à bouger.
		4~7 mph	
		4~6 mèches	
		1,6~3,3 m/s	
3	Vents faibles	12~19 km/h	Les feuilles et les petites brindilles bougent régulièrement, les drapeaux légers flottent.
		8~12 mph	
		7~10 mèches	
		3,4~5,4 m/s	
4	Vent doux	20~28 km/h	La poussière et les papiers détachés se lèvent. Les petites branches commencent à bouger.
		13~17 mph	
		11~16 mèches	
		5.5~7.9 m/s	
5	Vent frais	29~38 km/h	Les branches de taille moyenne se déplacent. Les petits arbres à feuilles caduques commencent à se balancer.
		18~24 mph	
		17~21 mèche	
		8.0~10.7 m/s	
6	Vents forts	39~49 km/h	Les grosses branches bougent. Sifflement dans les lignes aériennes. Il devient difficile de transporter des parapluies. Des paniers en plastique vides se renversent.
		25~30 mph	
		22~27 mèche	
		10.8~13.8 m/s	
7	Brise légère	50 ~ 61 km/h	Des arbres entiers bougent. Marcher contre le vent
		31~38 mph	
		28~33 mèche	

		13,9~17,1 m/s	demande un effort.
8	Tourbillon	62~74 km/h	Certaines branches d'arbres se cassent. Les voitures changent de direction sur la route. La marche est très difficile.
		39~46 mph	
		34~40 mèche	
		17,2~20,7 m/s	
9	Fort coup de vent	75~88 km/h	Certaines branches se détachent des arbres et certains petits arbres tombent au sol. Les structures, les panneaux temporaires et les barricades tombent au sol.
		47~54 mph	
		41~47 mèche	
		20,8~24,4 m/s	
10	Le Blizzard	89~102 km/h	Les arbres sont cassés ou déracinés, ce qui augmente la probabilité de dommages aux structures.
		55~63 mph	
		Mèche 48~55	
		24,5~28,4 m/s	
11	Un violent tourbillon	103~117 km/h	Des dommages généraux à la végétation et aux structures sont probables.
		64~73 mph	
		56~63 mèche	
		28,5~32,6 m/s	
12	La puissance de l'ouragan	≥ 118 km/h	Dommages généraux graves à la végétation et aux structures. Débris et objets non fixés volant dans les airs.
		≥ 74 mph	
		≥ 64 mèche	
		≥ 32,7 m/s	

INDICE MÉTÉOROLOGIQUE

Dans la section INDEX MÉTÉO, vous pouvez appuyer sur la touche **[INDEX]** pour afficher l'index météo dans cet ordre :

RESSEMBLE À REFROIDISSEMENT ÉOLIEN
CHALEUR → POINT DE ROSÉE.

→ INDICE DE

TEMPÉRATURE DE SENSATION

L'indice de température sensible détermine comment les gens ressentent réellement la température extérieure.

INDEX DE CHALEUR

L'indice de température est déterminé par les relevés de température et d'humidité du capteur 5-V-1 à une température extérieure comprise entre 27 °C (80 °F) et 50 °C (120 °F).

Plage d'indices de température	Avertissement	Explication
27 °C à 32 °C (80 °F à 90 °F)	Attention	Possibilité d'épuisement par la chaleur
33 °C à 40 °C (91 °F à 105 °F)	Extrême prudence	Possibilité de déshydratation due à la

		chaleur
41 °C à 54 °C (106 °F à 129 °F)	Danger	Probable épuisement par la chaleur
≥ 55 °C (≥ 130 °F)	Danger extrême	Risque sérieux de déshydratation ou d'insolation

TEMPÉRATURE EFFECTIVE

La température effective actuelle est déterminée en combinant les données de température et de vitesse du vent provenant du capteur sans fil 5-V-1.

POINT ROSNY

- Le point de rosée est la température en dessous de laquelle la vapeur d'eau présente dans l'air à pression barométrique constante se condense en eau liquide au même rythme qu'elle s'évapore. L'eau condensée, lorsqu'elle se forme sur une surface solide, est appelée rosée.
- La température du point de rosée est déterminée par les données de température et d'humidité provenant du capteur sans fil 5-V 1.

DONNÉES HISTORIQUES (TOUS LES ENREGISTREMENTS DES DERNIÈRES 24 HEURES)

La console enregistre automatiquement les données météorologiques des dernières 24 heures, qui comprennent la température et l'humidité intérieures et extérieures, la pression barométrique, la température effective, la vitesse du vent et les précipitations.

1. Appuyez sur le bouton **[HISTORY]** pour afficher les enregistrements de l'historique pour la dernière heure.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **[HISTORY]** pour afficher les données météorologiques historiques des 2, 3, 4, 5 ... 24 dernières heures.

FONCTION MÉMOIRE MAX./MIN. VALEURS

1. Appuyez sur le bouton **MAX/MIN** pour afficher les entrées maximales/minimales.

L'ordre d'affichage sera le suivant : Température extérieure maximale →

extérieure minimale

Humidité extérieure maximale →

Humidité extérieure minimale →

Température intérieure maximale →

Température intérieure minimale →

Humidité intérieure maximale →

Humidité intérieure minimale →

Température

sensible maximale →

sensible minimale →

Température effective

Température effective maximale →

Température effective minimale →

→ Indice de température maximum →

→ Indice de température minimum →

→ Point de rosée maximum →

Point de rosée minimum →

Pression maximum →

Pression minimum →

Vitesse moyenne maximum du

vent →

Max. Vitesse des rafales de vent →

Précipitations maximum.

2. Maintenez la touche **[MAX / MIN]** enfoncée pendant 2 secondes pour réinitialiser les enregistrements des valeurs maximale et minimale.

COMMENTAIRE :

Lorsque les valeurs maximale et minimale sont affichées, l'horodatage correspondant est également affiché.

ALERTE HAUTE/BASSE

L'alerte haute (HI) / basse (LO) est utilisée pour avertir de certaines conditions météorologiques. Lorsqu'il est activé, l'alarme est déclenchée. Les domaines et types d'alertes suivants sont disponibles :

Segment d'imagerie	Type d'alerte disponible
Température intérieure	Alerte haute (HI) et basse (LO)
Humidité intérieure	Alerte haute (HI) et basse (LO)
Température extérieure	Alerte haute (HI) et basse (LO)

Humidité extérieure	Alerte haute (HI) et basse (LO)
Pluie	Alerte haute (HI) (précipitations quotidiennes à partir de minuit)
Vitesse du vent	Avertissement en cas de valeur élevée (HI)

RÉGLAGE DE L'ALERTE HAUTE/BASSE

1. Appuyez sur le bouton **[ALERT]** pour sélectionner la zone souhaitée.
2. Utilisez le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** pour régler les paramètres.
3. Appuyez sur la touche **[ALERT]** pour confirmer et passer au réglage suivant.



ACTIVER/DÉSACTIVER L'ALERTE HAUTE/BASSE

1. Appuyez sur le bouton **[ALERT]** pour sélectionner la zone souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton **[ALARM]** pour activer ou désactiver l'alerte.
3. Appuyez sur le bouton **[ALERT]** pour passer au réglage suivant.




COMMENTAIRE :

- L'instrument quitte automatiquement le mode de réglage après 5 secondes pendant lesquelles aucun bouton n'a été enfoncé.
- Lorsque l'alarme d'AVERTISSEMENT est activée, la zone et le type d'alarme activée clignotent et l'alarme retentit pendant 2 minutes.
- Pour désactiver le bip de l'alarme d'AVERTISSEMENT, appuyez sur le bouton **[ALARM / SNOOZE]** / **[ALARM]**, ou attendez 2 minutes pour que l'alarme se déclenche automatiquement.

RÉCEPTION DE SIGNAUX SANS FIL

Le capteur 5-V-1 peut transmettre des données sans fil dans un rayon d'action d'environ 150 m (ligne de visée). Parfois, le signal peut chuter en raison d'obstructions physiques incohérentes.


ou d'autres perturbations environnementales pour s'affaiblir ou se perdre. En cas de perte totale du signal du capteur, vous devrez déplacer la console ou le capteur sans fil 5-V-1.



INDICATION DE LA TEMPÉRATURE ET DE L'HUMIDITÉ DU

BIEN-ÊTRE

L'indication de confort est une indication picturale basée sur la température et l'humidité intérieures qui détermine le niveau de confort.



COMMENTAIRE :

- L'indication de confort peut changer à la même température en fonction de l'humidité.
- Si la température est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 60 °C (140 °F), l'indication de refroidissement ne s'affiche pas.

SUPPRESSION DES DONNÉES

Pendant l'installation du capteur sans fil 5-V-1, les capteurs peuvent être activés, ce qui entraîne des mesures erronées des précipitations et du vent. Après l'installation, vous

pouvez effacer les relevés erronés de la console sans avoir à réinitialiser l'horloge et à refaire l'appairage.

Il suffit d'appuyer sur la touche **[HISTORY]** et de la maintenir enfoncée pendant 8 secondes. Cela effacera toutes les données enregistrées précédemment.

SHADOWING

Le rétro-éclairage de l'unité principale peut être réglé en faisant glisser le commutateur **[HI / LO / AUTO]**.


pour sélectionner la luminosité appropriée :

- Placez-la sur **[HI]** (High) pour un rétroéclairage plus lumineux.
- Placez-la sur **[LO]** (Low) pour obtenir un rétroéclairage plus faible.
- Faites-le glisser sur **[AUTO]** pour régler automatiquement le rétroéclairage en fonction du niveau de lumière ambiante.

DIRIGER LE CAPTEUR 5-EN-1 VERS LE SUD

Le capteur extérieur 5-V-1 est calibré par défaut pour pointer vers le nord. Dans certains cas, cependant, les utilisateurs peuvent vouloir installer le produit de manière à ce que la flèche pointe vers le sud :

1. Tout d'abord, installez le capteur extérieur 5-V-1 avec sa flèche pointant vers le sud.
2. Appuyez sur la touche **[WIND]** de la console. et maintenez-la pendant 8 secondes jusqu'à ce que le haut de la boussole (hémisphère nord) s'allume et commence à clignoter.
3. Utilisez le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** pour passer à la partie inférieure (hémisphère sud).
4. Appuyez sur le bouton **[WIND]** pour confirmer et quitter.



COMMENTAIRE :

Lorsque le réglage de l'hémisphère est modifié, l'affichage change automatiquement dans le sens de la phase de la lune.

LA PHASE DU MOIS

Dans l'hémisphère nord, la lune est croissante (la partie de la lune qui est visible pour nous, qui brille d'un éclat nouveau) depuis la droite. Par conséquent, la zone ensoleillée de la lune se déplace de droite à gauche dans l'hémisphère nord, tandis que dans l'hémisphère sud, elle se déplace de gauche à droite. Vous trouverez ci-dessous un tableau illustrant la façon dont la lune est affichée sur la console.


Hémisphère Nord	Phases de la lune	Hémisphère sud
	Nov	
	Croissance du croissant	
	Le premier trimestre	
	Lune croissante	
	Pleine Lune	
	Lune	
	décroissante	

Troisième

MAINTENANCE

NETTOYAGE DU COLLEC COLLEC COLLEC DE NETTOYAGE DE LA PLUIE

1. Tournez le collecteur de pluie de 30° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez avec précaution le collecteur de pluie.
3. Nettoyez et enlevez tous les débris ou insectes.
4. Réinstallez toutes les pièces après les avoir soigneusement nettoyées et séchées.



NETTOYAGE DE LA SONDÉ TEMPÉRATURÉ HUMIDITÉ

1. Dévissez les 2 vis situées au bas du bouclier anti-radiation.
2. Retirez délicatement le bouclier.
3. Retirez soigneusement toute saleté ou tout insecte à l'intérieur du boîtier du capteur (ne laissez pas les capteurs à l'intérieur être mouillés).
4. Nettoyez l'écran avec de l'eau et enlevez toute saleté ou insecte.
5. Réinstallez toutes les pièces après les avoir soigneusement nettoyées et séchées.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème/Symptômes	Solutio n
Mesure étrange ou absence de capteur de pluie	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez le trou de drainage du collecteur de pluie.2. Vérifiez l'indicateur d'équilibre.
Mesure étrange ou absence de mesure du capteur de température/humidité	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez le bouclier anti-radiations.2. Vérifiez le boîtier du capteur.
Mesure étrange ou inexistante de la vitesse et de direction du vent	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez le bol à vent (anémomètre).2. Vérifiez la girouette.
Y a Er (Perte du signal pendant 15 minutes) a (Perte du signal pendant 1 heure)	<ol style="list-style-type: none">1. Rapprochez la console et le capteur 5-en-1.2. Veillez à ce que la console soit placée à une certaine distance des autres appareils électriques susceptibles d'interférer avec la communication sans fil (télévision, ordinateurs, fours à micro-ondes).3. Si le problème persiste, réinitialisez la console et le capteur 5 en 1.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Lisez et conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements et suivez toutes les instructions.
- N'exposez pas cet appareil à une force excessive, à des chocs, à la poussière, à la température ou à l'humidité.
- Ne recouvrez pas les orifices de ventilation avec des articles tels que des journaux, des rideaux, etc.
- Ne pas immerger cet appareil dans l'eau. Si vous renversez du liquide dessus, séchez-le immédiatement avec un chiffon doux et non pelucheux.
- Ne nettoyez pas l'instrument avec des matériaux abrasifs ou corrosifs.
- N'endommagez pas les composants internes de l'appareil. Cela annulerait la garantie.
- Utilisez uniquement les accessoires/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Les images de ce manuel peuvent différer de l'apparence réelle.
- Le fait de placer ce produit sur certains types de bois peut endommager la surface du bois, ce dont le fabricant n'est pas responsable. Veuillez consulter les instructions d'entretien du fabricant du meuble pour obtenir des informations pertinentes.
- La prise de courant doit être proche de l'appareil et facilement accessible.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Ne jetez pas les piles usagées dans les déchets municipaux non triés - éliminez-les conformément aux instructions. Ces déchets doivent être éliminés séparément selon une méthode spéciale.
- Placez l'appareil à au moins 1 m de l'adaptateur.
- L'appareil est conçu pour être monté uniquement jusqu'à une hauteur ≤ 2 m. (Poids de l'appareil ≤ 1 kg.)
- Les spécifications techniques de ce produit et le contenu de ce manuel d'utilisation peuvent être modifiés sans préavis.
- Lors de l'élimination de ce produit, assurez-vous qu'il est pris séparément pour une élimination spéciale.



DONNÉES TECHNIQUES

CONSOLE	
Dimensions (L × H × P)	118 × 192,5 × 21 mm (sans support de bureau attaché)
Poids	260 g
Alimentation principale	Adaptateur avec entrée 5 V DC 600 mA
Batteries de secours	CR2032
Capteur pris en charge	Capteur sans fil 5-en-1 (vitesse du vent, direction du vent, pluviomètre, thermomètre-humidité)
Fréquence RF	868 MHz (pour la version UE ou UK)
HORLOGE RADIOCOMMANDÉE / ATOMIQUE	
Sync	Automatique ou interdit
Affichage de l'horloge	HH:MM:SS / Jours de la semaine
Format de l'horloge	12 heures AM/PM ou 24 heures
Calendrier	DD/MM
Les jours de la semaine en 5 langues	EN, FR, DE, ES, IT
Signal horaire	DCF ou MSF (selon la version du pays)
DST (heure d'été)	AUTOMATIQUE/OFF
BAROMÈTRE INTERNE	
Unité barométrique	hPa, inHg et mmHg
Plage de mesure	540 ~ 1 100 hPa
Précision	(700~1 100 hPa ±5 hPa) / (540~696 hPa ±8 hPa) (20.67~32.48 inHg ±0.15 inHg) / (15.95~20.55 inHg ±0,24 inHg) (525~825 mmHg ±3.8 mmHg) / (405~522 mmHg ±6 mmHg) Typiquement à 25 °C (77 °F)
Résolution	1 hPa/inHg a 2 décimales / mmHg a 1 décimale
Prévisions météorologiques	Ensoleillé/clair, partiellement nuageux, couvert, nuageux, pluie, pluie/tempête et neige
Modes de mémorisation	Valeur maximale et minimale depuis la dernière réinitialisation de la mémoire (avec horodatage), données historiques des dernières 24 heures.
TEMPÉRATURE INTERNE	
Unité de température	°C ou °F
Plage d'affichage	De -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)
Plage de fonctionnement	De -5 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Résolution	°C/°F (1 décimale)
Précision	< 0 °C ou > 40 °C ±2 °C (< 32 °F ou > 104 °F ±3,6 °F) 0~40°C ±1°C (32~104°F ±1.8°F)

Modes de mémorisation	Valeur maximale et minimale depuis la dernière réinitialisation de la mémoire (avec horodatage), données historiques des dernières 24 heures.
HUMIDITÉ INTÉRIEURE	
Plage d'affichage	20 % à 90 % d'humidité relative (< 20 % : LO ; > 90 % : HI) (Plage de température de 0 °C à 60 °C)
Plage de fonctionnement	20 % à 90 % d'humidité relative
Résolution	1 %
Précision	20 ~ 40% RH, ±8% RH, à 25 °C (77 °F) 41% ~ 70% RH, ±5% RH, à 25 °C (77 °F) 71% ~ 90% HR, ±8% HR, à 25 °C (77 °F)
Modes de mémorisation	Valeur maximale et minimale depuis la dernière réinitialisation de la mémoire (avec horodatage), données historiques des dernières 24 heures.
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (Remarque : détection des données du capteur sans fil 5-en-1)	
Unité de température	°C ou °F
Plage d'affichage	De -40 °C à 80 °C (de -40 °F à 176 °F)
Résolution	°C/°F (1 décimale)
Précision	60,1~80 °C ±0,8 °C (140,2~176 °F ±1,4 °F) 5,1~60°C ±0,4°C (41,2~140°F ±0,7°F) -19,9~5°C ±1°C (-3,8~41°F ±1,8°F) -40 ~ -20 °C ±1,5 °C (-40 ~ -4 °F ±2,7 °F)
Mode mémoire	Valeur maximale et minimale depuis la dernière réinitialisation de la mémoire (avec horodatage), données historiques des dernières 24 heures.
HUMIDITÉ EXTÉRIEURE (Remarque : détection des données du capteur sans fil 5-en-1)	
Plage d'affichage	0% à 100% RH
Résolution	1 %
Précision	1 ~ 20% RH ±6,5% RH à 25 °C (77 °F) 21~80% RH ±3,5% RH à 25 °C (77 °F) 81 ~ 99% RH ±6,5% RH à 25 °C (77 °F)
Modes de mémorisation	Valeur maximale et minimale depuis la dernière réinitialisation de la mémoire (avec horodatage), données historiques des dernières 24 heures.
DISTANCE (Note : Détection des données du capteur sans fil 5-en-1)	
Unité de pluie	mm et en
Fourchette pour les précipitations	0 ~ 9 999 mm (0 ~ 393.7 in)
Résolution	0,4 mm (0,0157 in)

Précision pour les précipitations	Supérieur à +/-7% ou à 1 chevauchement
Modes de mémorisation	Précipitations maximales depuis la dernière réinitialisation de la mémoire, données historiques pour les dernières 24 heures.
WIND (Note : détection des données des capteurs sans fil 5-en-1)	
Unité de vitesse du vent	mph, m/s, km/h, noeuds
Plage de vitesse du vent	0~112 mph, 50 m/s, 180 km/h, 97 noeuds
Résolution de la vitesse du vent	0,1 mph ou 0,1 knots ou 0,1 m/s
Précision de la mesure de la vitesse	< 5 m/s : +/-0,5 m/s ; > 5 m/s : +/- 6 %.
Résolution directionnelle	16
Modes de mémorisation	Vitesse moyenne maximale du vent et rafales (avec horodatage), données historiques pour les dernières 24 heures.

CAPTEUR SANS FIL 5-EN-1	
Dimensions (L x H x P)	343,5 x 393,5 x 136 mm
Poids	673 g, batteries comprises
Plage de température de fonctionnement	De -40 °C à 60 °C (de -40 °F à 140 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement	1% à 99% RH
Piles	3 x 1,5V piles AA (pour une utilisation dans des environnements à basse température, nous recommandons une pile au lithium)
Fréquence RF	868 MHz (pour la version UE ou UK)
Plage de transmission RF	Jusqu'à 150 mètres
Radiodiffusion	Toutes les 12 secondes

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ADAPTATEUR :	
Nom ou marque du fabricant, numéro d'enregistrement du commerce et adresse :	HUA XU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, Shi Tang Bei Rue 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong, P.R.China
Marque d'identification du modèle :	SWS 9300
Tension d'entrée :	AC100 - 240V
Fréquence d'entrée :	50/60Hz
Tension de sortie :	DC5.0V

Courant de sortie :	0,6A
Puissance de sortie :	3,0W
Rendement moyen en mode actif :	≥69,64%
Rendement à faible charge (10%) :	≥58,84%
Consommation électrique à vide :	≤0,10W

DES INSTRUCTIONS ET DES INFORMATIONS SUR LA MANIPULATION DES EMBALLAGES USAGÉS

Jetez les matériaux d'emballage usagés dans un endroit désigné par la municipalité pour l'élimination des déchets.

L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS



Ce symbole sur les produits ou dans les documents d'accompagnement signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être ajoutés aux déchets municipaux normaux. Pour une élimination, une remise à neuf et un recyclage appropriés, apportez ces produits aux points de collecte désignés. Par ailleurs, dans certains pays de l'Union européenne ou d'autres pays européens, vous pouvez retourner vos produits à votre détaillant local en achetant un nouveau produit équivalent. En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à préserver les précieuses ressources naturelles et à prévenir les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient résulter d'une élimination inappropriée des déchets. Pour plus de détails, contactez votre autorité locale ou le point de collecte le plus proche. Des amendes peuvent être imposées en cas d'élimination inappropriée de ce type de déchets, conformément à la réglementation nationale.

Pour les entités commerciales des pays de l'Union européenne

Pour mettre au rebut les équipements électriques et électroniques, demandez à votre revendeur ou à votre fournisseur les informations nécessaires.

Élimination dans d'autres pays hors de l'Union européenne

Ce symbole est valable dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou votre détaillant pour obtenir des informations sur la méthode d'élimination correcte.



produit répond aux exigences de l'UE.

FAST ČR, a.s. déclare par la présente que l'équipement radio de type SWS 9300 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Pour obtenir une version complète de la déclaration de conformité de l'UE, veuillez consulter le site Web suivant : www.sencor.com.

Le texte, la conception et les spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis et sont sujets à des changements.

La version tchèque est la version originale.

Adresse du fabricant : FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

FRonditions de garantie

Ce produit n'est pas livré avec une carte de garantie.

Le Vendeur fournit à l'Acheteur une garantie sur le produit pour une période de 24 mois à compter de la date de réception du produit par l'Acheteur. La garantie est fournie dans les conditions suivantes. La garantie s'applique uniquement aux biens de consommation neufs vendus au consommateur pour un usage domestique normal. L'acheteur peut exercer ses droits au titre de la garantie (réclamation) soit auprès du vendeur auprès duquel le produit a été acheté, soit auprès d'un centre de service agréé figurant dans la liste ci-dessous. L'acheteur est tenu de déposer une réclamation sans retard excessif pour éviter l'aggravation du défaut, mais au plus tard à la fin de la période de garantie. L'acheteur est tenu de fournir l'assistance nécessaire pour vérifier l'existence du défaut invoqué. Seuls les produits complets et, pour des raisons de règles d'hygiène, non pollués sont acceptés pour la procédure de réclamation. En cas de réclamation justifiée, la période de garantie est prolongée du temps écoulé entre le moment où la réclamation est faite et le moment où l'acheteur prend livraison du produit réparé ou le moment où l'acheteur est obligé de prendre livraison du produit après l'achèvement de la réparation. L'acheteur est tenu de prouver son droit à la réclamation (preuve d'achat du produit, certificat de garantie, preuve de mise en service du produit).

La garantie ne couvre pas en particulier :

- les défauts pour lesquels une remise a été accordée ;
- l'usure et les dommages causés par l'utilisation normale du produit ;
- les dommages causés au produit en raison d'une installation inadéquate ou incorrecte, d'une utilisation du produit en violation du mode d'emploi, des lois et règlements applicables et des usages généralement connus et habituels, d'une utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné ;
- les dommages causés au produit par une négligence ou un entretien inadéquat ;
- les dommages au produit causés par une contamination, un accident et un cas de force majeure (catastrophe naturelle, incendie, infiltration d'eau) ;
- les défauts de fonctionnalité du produit causés par une qualité de signal inadéquate, des interférences de champ électromagnétique etc. dommages mécaniques au produit (par exemple, bris d'un bouton, chute) ;
- les dommages causés par l'utilisation de supports, cartouches, consommables (batteries) inadaptés ou par des conditions d'utilisation inadaptées (par exemple, températures ambiantes élevées, forte humidité ambiante, chocs) ;
- l'endommagement, la modification ou toute autre altération du produit par une personne non autorisée ou non agréée (entretien) ;
- les cas où l'acheteur ne prouve pas la légitimité de ses droits (quand et où il a acheté le produit faisant l'objet de la plainte) ;
- les cas où les informations figurant sur les documents présentés diffèrent des informations figurant sur le produit ;
- les cas où le produit faisant l'objet de la réclamation ne peut être identifié avec le produit spécifié dans les documents utilisés par l'acheteur pour prouver ses droits à réclamer (par exemple, dommages au numéro de série ou au sceau de garantie de l'appareil, données écrasées dans les documents).

Gestor de service en République tchèque :

FAST ČR, a.s., Cernokostelecká 1621, 251 01 Říčany ; tel : 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno ; tél : 531 010 295

Pour trouver d'autres centres de service agréés en République tchèque, veuillez consulter le site www.sencor.cz.