

ITU - MEDINA MOZGÁSÉRZÉKŐ SZENZOR

Ne szerelje a szenort túl magasa. Túlzott szerelési magasság zavaróan befolyásolhatja a ki-és bekapcsolások folyamatát. A legjobb érzékelés akkor érhető el, ha a szenorzt kb 2,5 méter magasságra szereljük. Az érzékelési terület nagyságát nagymértékben befolyásolja a környezeti hőmérséklet. Mivel a szenor hőmérséklet-különbséget érzékel, télen az érzékelési terület jelentősen nagyobb lehet, mint nyáron

Ne szerelje az érzékelő fás, bokros terület fölé. A növények mozgása szűkségletlen ki-és bekapcsolások eredményezhet.

A szenor érzékényesége oldalirányú mozgásokor nagyobb, míg közelelő-távolodó mozgás esetén kisebb lehet.

A szenor érzékelési tartományát saját kezűleg is módosíthatja azáltal, hogy a szenzor lencséjét a kívánt szögben eltakarja. (Takaró eszköz nem a lámpatest tartozéka.)
Biztonsági tájékoztató: Figyelem! A szenor beállítását bizzuk szakemberre!
Az Ön által vásárolt mozgás-érzékelővel szerelt lámpatestet megszerelni, annak elektromos bekötését megvalóztani nem szabad! Felszerelés előtt a biztonsági megszakítók lekapcsolásával áramtalanítsa az áramköröt. Csak a gyártó által javasolt teljesítményű izzót használjon!
Felülírás funkció: 2 másodperc belüli gyors be-/kikapcsolás 3 alkalommal az érzékelő funkció felülírásához. A fények folyamatosan bekapcsolnak. Kapsolja ki- és be újra az érzékelő funkció helyreállításához.

Inicializálás: A bekapcsolás után az érzékelő automatikusan bekapcsolja a fényt 100%-os fényerővel. 10 másodperc után kikapcsolja a fényt. Az inicializálás során az érzékelő nem képes észlelni a mozgást.

Szenzor műszaki adatai
Érzékelési szög: 120°
Érzékelési távolság: 6 m
Kapsolási idő: 10 másodperc
Max kacsolható izzó: 1,5W energiatakarékos fényforrás.
IP védelem: IP20
Hálózati feszültség: 230V–50Hz
Mozgásérzékelő bekapcsolási fényerősség: < 25 lux

EN - MEDINA MOTION SENSOR

Do not install the sensor too high. If the sensor is installed too high, the on/off switching can be negatively affected. Optimal detection is achieved when the sensor is installed at a height of approximately 2.5 metres.

The ambient temperature considerably influences the detection area. Since the sensor detects differences in temperature, the detection area may be significantly greater in winter than in summer. Do not install the sensor above trees or bushes. The movement of vegetation can result in unnecessary switching on and off.

The sensitivity of the sensor is greater in a lateral direction, while it may be less when the movement is towards/away from the sensor.

The sensor detection range can also be adjusted manually by covering the sensor lens to the desired angle. (Means of covering the lens is not included with the light fitting.)
Security notice. Warning. Please leave adjustment of the sensor to an expert.
It is forbidden to dismantle or modify the electrical connection of this light fitting with motion sensor. Before fitting, ensure there is no electrical current by switching off the safety fuses. Only ever use a bulb of the power output recommended by the manufacturer.
Override Function: Quick switch ON/OFF 3 times within 2sec to override sensor function. Lights will switch on all the time. Power off and on again to recover sensor function.
Initialization: After power on, the sensor automatically turns on light at 100% brightness. After 10sec, it turns off the light. During the initialization, the sensor is not able to detect movement.

Sensor technical data
Detection angle: 120°
Detection range: 6 m
Switch on time: 10 seconds
Max. bulb wattage: 1,5W energy efficient light source.
IP protection: IP20
Network voltage: 230V–50Hz
Light intensity for motion sensor activation: < 25 lux

DE - MEDINA BEWEGUNGSENSOR

Bringen Sie den Sensor nicht zu hoch an. Zu hohe Anbringung kann den Ein- und Ausschaltprozess beeinträchtigen. Die beste Sensorleistung erreicht man, wenn der Sensor in einer Höhe von ca. 2,5m montiert wird.

Die Größe des Erfassungsbereichs wird von der Umgebungtemperatur entscheidend beeinflusst. Da der Sensor Temperaturunterschiede wahrnimmt, kann der Erfassungsbereich im Winter wesentlich größer ausfallen als im Sommer.Bringen Sie den Sensor nicht über Büschen oder Bäumen an. Die Bewegung der Äste kann unnötiges Ein- und Ausschalten bewirken. Die Erfassungssensibilität des Sensors ist bei seitwärts gerichteten Bewegungen größer als bei sich nähernden oder entfernenden Bewegungen.

Den Erfassungsbereich des Sensors können Sie auch eigenhändig manipulieren, indem Sie die Linse des Sensors im gewünschten Winkel abdecken. (Abdeckmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Sicherheitshinweis: Achtung! Lassen Sie den Sensor von einem Fachmann einstellen!
Die von Ihnen gekauften, mit Bewegungsmelder ausgestattete Leuchte darf nicht auseinandergenommen werden und auch ihr Elektroanschluss darf nicht manipuliert werden! Vor der Anbringung bitte unbedingt durch Abschalten der Sicherung, den Stromkreis unterbrechen. Verwenden Sie ausschließlich Leuchten mit der vom Hersteller empfohlenen Leistung!
Überschreibungsfunktion: Durch 3-maliges schnelles Ein-/Aussschalten innerhalb von 2 Sekunden wird die Sensorenfunktion außer Kraft gesetzt. Die Lichter werden dauerhaft eingeschaltet. Durch Aus- und Wiedereinschalten wird die Sensorfunktion wieder aktiviert.

Initialisierung: Nach dem Einschalten aktiviert der Sensor automatisch das Licht mit einer Helligkeit von 100 %. Nach 10 Sekunden schaltet sich das Licht aus. Während der Initialisierung kann der Sensor keine Bewegung erkennen.

Technische Daten des Sensors
Erfassungswinkel: 120°
Reichweite: 6 m
Einschaltdauer: 10 Sekunden
Max. schaltbare Glühlampe: 1,5W Energiesparleuchte
IP Schutzklasse: IP20
Netzanschluss: 230V–50Hz
Einschaltlichtstärke des Bewegungsmelders: < 25 Lux

FR - DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS MEDINA

N'installez pas le détecteur de mouvements trop haut. Le niveau trop haut de l'installation pourrait déranger le processus de mise en marche et de mise en arrêt. La détection optimale est atteinte si le détecteur est installé à environ 2,5 mètres de hauteur.

La température ambiante influence de manière significative l'étendue de la surface de détection. Le détecteur captant la différence de température, la surface de détection pourrait être plus étendue en hiver qu'en été.

N'installez pas de détecteur de mouvements au-dessus d'une zone boisée ou arbustive. Les mouvements des plantes pourraient provoquer des mises en marche et des mises en arrêt inutiles. La sensibilité du détecteur est plus élevée en cas de mouvements latéraux et moins élevée en cas de mouvements d'approche et d'éloignement.

Vous pouvez modifier la plage de détection manuellement en couvrant la lentille du détecteur dans l'angle souhaité. (L'objet à utiliser à cet effet n'est pas livré avec le luminaire.)

Information de sécurité : Attention ! Confez le réglage du détecteur impérativement à un spécialiste. Il est interdit de démonter le luminaire équipé d'un détecteur de mouvements ou de modifier le raccordement électrique. N'oubliez pas de couper le courant au moyen de l'interrupteur de sécurité avant l'installation. Veillez à utiliser uniquement des ampoules dont la puissance est conforme à celle recommandée par le fabricant.

Fonction de neutralisation : Interrupteur rapide ON/OFF 3 fois en moins de 2 secondes pour neutraliser la fonction du capteur. Les lumières sont alors allumées en permanence. Eteignez et rallumez pour rétablir la fonction du capteur.

Initialisation : Après la mise sous tension, le capteur allume automatiquement la lumière avec une luminosité de 100 %. 10 secondes plus tard, il éteint la lumière. Pendant l'initialisation, le capteur n'est pas capable de détecter les mouvements.

Caractéristiques techniques du détecteur
Angle de détection : 120°
Distance de détection : 6 m
Temps de commutation : 10 secondes
Puissance maximale ampoule : source lumineuse 1,5 W à faible consommation d'énergie
Indice de protection : 20

Tension de secteur : 230V–50Hz
Intensité lumineuse de mise en service du détecteur de mouvements: < 25 lux

CZ - MEDINA POHYBOVÉ ČIDLO

Čidlo neumísťujte príliš vysoko. Príliš vysoké umiestní čidla múže rušivé pôsobiť na proces zapínania a vypínania. Najlepšie citlivosti dosáhnete v prípade, kďyž čidlo umiestite vo výšce asi 2,5 metru. Rozsah prosťori detekce je významně ovlivněn teplotou okolního prostředí. Jelikož čidlo reaguje na teplotní rozdíly, detekovaný prostor může být v zimním období mnohem větší než v letním období. Čidlo neumísťujte nad nádsta se stromy nebo keři. Přirozený pohyb rostlin může způsobovat nežádoucí zapínání a vypínání.

Citlivost čidla je při pohybu ze strany výšší, než v případě pohybu směrem k čidlu a směrem od čidla, kďy může být nižší.

Rozsah detekce čidla můžete změnit vlastním zásahem, když v požadovaném úhlu zakryjete čocku čidla. (Prostředek k zakrytí čocky není dodáván v příslušenství svítidla.)
Bezpečnostní informace: Upozornění! Nastavení čidla světle odborně vyskolené osobě!
Výhľad vybavené pohybovým senzorm, ktoré je zakopán, není dovoleno demontovat, ani upravovat jeho elektrické zapojení! Před instalací svítidla odpojte proudový okruh vypnutím bezpečnostních přerušovačů proudu. Používejte výhradně takový typ žárovky, který je doporučen výrobcem!

Funkce potlačení: Rychle zapnutí/vypnutí 3x během 2 sekund k potlačení funkce snímače. Světla se vřzkyly rozsvítí. Vypněte a znovu zapněte pro obnovení funkce senzoru.
Inicializace: Po zapnutí senzoru automaticky zapne světlo se 100% jasem. Po 10 sekundách se světlo vypne. Během inicializace není senzor schopen rozpoznat pohyb.

Technické parametry čidla
Úhel detekce: 120°
Vzdálenost detekce: 6 m
Doba zapnutí: 10 vteřin
Max. parametry žárovky: energeticky úsporný světelný zdroj 1,5 W.
IP krytí: IP20

Síťové napětí: 230V–50Hz
Intenzita jasu potřebná k aktivaci pohybového senzoru: < 25 lux

SK - SENZOR DETEKTORA POHYBU MEDINA

Nemontujte senzor príliš vysoko. Veľmi vysoká montážna výška môže mať rušivý vplyv na proces zapínania a vypínania. Najlepšie snímanie je možné dosiahnuť tak, ak senzor namontujeme do výšky cca. 2,5 metra.

Veľkosť detekčnej plochy je vo veľkej miere ovplyvnená teplotou prostredia. Keďže senzor rozpozná teplotné rozdiely, v zime môže byť detekčná plocha výrazne väčšia ako v lete.

Nemontujte snímač nad stromy alebo kríky. Pohyb rastlín môže viesť k zbytočnému vypínaniu a zapínaniu.

Citlivosť senzora môže byť pri pohybe nabok väčšia, kým pri približujúcom a vzdialujúcom sa pohybe menšia.

Rozsah snímania senzora môžete vlastnoručne nastaviť tak, že sošovku senzora zakryjete v požadovanom uhle. (Pomôcky na zakrytie nie je súčasťou svietidla.)
Bezpečnostná informácia: Pozor! Nastavenie senzora nechajme na odborníka!
Vami zakúpené svietidlo vybavené detektorom pohybu nie je povolené demontovať ani zmeniť jeho elektrické zapojenie! Pred montážou vypnutím bezpečnostného ističa odpojte elektrický okruh. Používajte iba žiarovky s výkonom odporúčaným výrobcem!
Funkcia prepísania: Rýchle ZAPNUTIE/VYPNUTIE 3-krát v priebehu 2 sekúnd na prepísanie funkcie snímača. Svetlá sa zapnú vďaka. Vypnite a znovu zapnite, aby ste obnovili funkciu senzora.
Inicializácia: Po zapnutí senzoru automaticky zapne svetlo so 100% jasom. Po 10 sekundách sa svetlo vypne. Počas inicializácie senzor nie je schopný rozpoznáť pohyb.
Technické údaje senzora
Detekčný uhol: 120°
Detekčná vzdialenosť: 6 m
Doba zapínania: 10 sekúnd
Max použiteľná žiarovka: 1,5W úsporný zdroj svetla.
IP ochrana: IP20
Sieťové napätie: 230V–50Hz
Intenzita svetla pre aktiváciu pohybového snímača: < 25 lux

PL - WYKRYWACZ RUCHU MEDINA

Nie montuj czujnika zbyt wysoko. Nadmierna wysokość montażu może zakłócać proces włączania i wyłączania. Najlepsze wyniki wykrywania można osiągnąć instalując czujnik na wysokości około 2,5 m.

Wielkość obszaru wykrywania zależy w znacznym stopniu od temperatury otoczenia. Ponieważ czujnik wykrywa różnicę temperatur, obszar wykrywania może być znacznie większy zimą niż latem.

Nie montuj czujnika nad obszarem zadrzewionym lub pokrytym krzewami. Ruch roślin może powodować niepotrzebne wyłączenie i włączenie.

Przy instalowaniu czujnika należy wziąć pod uwagę, że jego zasięg przy ruchu poręcznym obiektu jest większa niż przy zbliżaniu i oddalaniu się.

Zakres wykrywania czujnika można zmienić ręcznie, zakrywając soczewkę czujnika pod żądanym kątem. (Materiał zakrywający nie jest dołączony do oprawy.)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Uwaga! Regulację czujnika należy powierzyć osobie wykwalifikowanej!

Nie wolno rozbiierać lub zmieniać połączeń elektrycznych zakupionej lampy, wyposażonej w czujnik ruchu. Przed zainstalowaniem lampy należy wyłączyć napięcie elektryczne przy pomocy bezpieczników zainstalowanych w danym obwodzie. Używaj tylko żarówek o mocy zalecanej przez producenta.

Funkcja nadpisania: Szybko włącz/wyłącz 3 razy w ciągu 2 sekund, aby nadpisać funkcję czujnika. Światła będą włączone cały czas. Wyłącz i włącz ponownie, aby przywrócić działanie czujnika.
Inicializacja: Po włączeniu czujnik automatycznie włącza światło ze 100% jasnością. Po 10 sekundach światło zostaje wyłączone. Podczas inicjalizacji czujnik nie jest w stanie wykryć ruchu.

Dane techniczne czujnika
Kąt wykrywania: 120°
Zasięg wykrywania: 6 m

Czas włączenia: od 10 sekund
Maksymalna moc zalecanej żarówki: 1,5W, energooszczędne źródło światła
Ochrona IP: IP20
Napięcie sieci: 230V–50Hz
Jasność włączenia czujnika ruchu wynosi: < 25 lx

UA - ДАТЧИК РУХУ «MEDINA»

Не встановлюйте датчик занадто високо. Надмірна висота розміщення датчика може перешкодити процесу перемикання (вкл./вискл.). Найкраща ефективність сенсору може бути досягнута, якщо датчик встановлюється на висоту прибл. 2,5 метри.
На величину зони досяжності датчика сильно впливає температура навколишнього середовища. Оскільки сенсор виявляє коливання температури, таким чином зона досяжності може бути значно більшою, ніж влітку

Не встановлюйте датчик над територією з деревами, кущами. Рух рослин може призводити до неpotpeбного вмикання та вимикання пристрою.

Чутливість сенсору є кращою у разі бочного руху, аніж рух вперед-назад.

Діагност чутливості сенсору можна змінити і вручну, закриваї прикриттю лінзи сенсора у відповідному куті. (Засіб прикриття не входить до комплекту свiтльни́ка.)

Інформація щодо безпеки: Увага! Встановлення сенсору довіряймо спеціалісту!
Розбирати кулієвний Вамм свiтльни́к з датчиком руху, змінити його електричне з'єднання заборонено!
Перед початком встановлення свiтльни́ка слід знеструмувати провідник за допомогою запобіжника! Використовуйте тільки рекомендовані виробником лампочки!
Функція заміння: Швидко увімкніть/вимкніть 3 рази протягом 2 секунд, щоб замінити функцію датчика. Світло буде постійно вмикатися. Вимкніть і знову увімкніть живлення, щоб відновити роботу датчика.
Ініціалізація: Після увімкнення живлення датчик автоматично вмикає світло на 100% яскравості. Через 10 секунд він вимикає світло. Під час ініціалізації датчик втрачає здатність виявляти рух.

Технічні дані датчика руху

Кут детектування 120°
Дальність детектування 6 м
Час вмикання: 10 секунд
Максимальна потужність лампочки: Енергозберігаюче джерело світла – 1,5 Вт
Ступінь захисту IP: IP20
Напрята мережі: 230В–50Гц
Яскравість включення датчика руху: < 25 люкс

RO - SENZOR DE MIȘCARE MEDINA

Nu mutați senzorul prea înalt. Înălțimea de montare excesivă poate interfera cu procesul de comutare pornit / oprit. Detectarea optimă poate fi obținută prin instalarea senzorului la o înălțime de aproximativ

75011-75015 sensor manual

2,5 metri.

Dimensiunea zonei de detectare este puternic influențată de temperatura ambiantă. Deoarece senzorul detectează o diferență de temperatură, zona de detecție poate fi semnificativ mai mare în timpul iernii decât în timpul verii.

Nu mutați senzorul deasupra unei zone cu copaci sau tușișuri. Mișcarea planelor poate duce la porniri și opriri inutile.

Sensibilitatea senzorului este mai mare în cazul mișcărilor laterale, iar poate fi mai mică în cazul mișcărilor de apropiere sau îndepărtare.

Puteți schimba manual intervalul de detectare a senzorului prin acoperirea obiectivului senzorului la unghiul dorit. (Dispozitivul de acoperire nu este inclus într-unele accesoriile corpului de iluminat.)
Informații privind siguranța: Atenție! Lăsați senzorul pe seama unui specialist!
Este interzisă demontarea sau modificarea conexiunii electrice a corpului de iluminat prevăzut cu senzor de mișcare cumpărat de Dvs.! Înainte de instalare, opriți curentul din circuit prin deconectarea întrerupătorilor de protecție. Utilizați numai becuri cu puterea recomandată de producător!
Funcția de suprasarcină: Comutați rapid ON/OFF(Pornit/Oprit) de 3 ori în decurs de 2 secunde pentru a anula funcția senzorului. Luminiile se vor aprinde tot timpul. Opriiți și porniți din nou pentru a restabili funcția senzorului.

Inițializare: După pornire, senzorul pomnește automat lumina la o luminositate de 100%. După 10sec, stinge lumina. În timpul inițializării, senzorul nu este capabil să detecteze mișcare.a.
Date tehnice senzor
Unghi de detectare: 120°
Distanța de detectare: 6 m
Timp de pornire: 10 secunde
Bec conectabil max: 1,5W sursă de lumină economică.
Protecție IP: IP20
Tensiune de rețea: 230V–50Hz
Intensitatea luminii pentru activarea senzorului de mișcare: < 25 lux

SR - MEDINA - SENZOR ZA DETEKCIJU POKRETA

Nemotejite previsko postavljati senzor. Prekomerna visina montaže može ometati proces uključivanja / isključivanja. Najbolji osjetljivost može se postići sa instaliranjem senzora na visini od oko 2,5 metara. Veličina područja detekcije u velikoj mjeri zavisi od temperature okoline. Pošto senzor detektuje razliku u temperaturi, oblast detekcije može biti značajno veća u zimi nego ljeti.

Ne postavljajte senzor iznad drvenog, zbijastog područja. Pokretanje biljaka može dovesti do nepotrebnog uključivanja i isključivanja.

Osetljivost senzora je veća kod bočnih pokreta, osetljivost je nešto manja pri pokretima približavanja i udaljavanja.

Područje senzora možete svojeručno podešavati, tako što ćete senzor pokrivati po željenom uglu. (Pokrivač nije uključen u pribor senzora.)
Informacije o bezbednosti: Pažnja! Podešavanje senzora prepustite stručnjaku!
Kupljenu svetiljku koji je opremljen detektorom kretanja, nemojte rasklapati i menjati električno povezivanje! Prije montiranja pomoću osigurača prekinite strujni krug svetiljke. Koristite samo onu sijalicu koju preporučuje proizvođač!
Funkcija zamene: Brzo uključivanje/isključivanje 3 puta u roku od 2 sekunde da bi se nadjačala funkcija senzora. Svetla će se stalno uključivati. Isključite i ponovo uključite da biste povratili funkciju senzora.
Inicijalizacija: Nakon uključivanja, senzor automatski uključuje svetlo na 100% osvetljenosti. Posle 10 sekundi, svetlo se gasi. Tokom inicijalizacije, senzor nije u stanju da otkrije kretanje.

Tehnički podaci senzora
Ugao detekcije: 120°
Udaljenost detekcije: 6 m
Vreme preklapa: od 10 sekundi
Maksimalna snaga sijalice: 1,5W sa izvorom štednje energije
IP zaštita: IP20
Mrežni napon:230V–50Hz
Osvetljenost uključivanja senzora kretanja: < 25 lux

HR - MEDINA - SENZOR ZA DETEKCIJU POKRETA

Nemotejite previsko postavljati senzor. Prekomjerna visina montaže može ometati postupak uključivanja / isključivanja. Najbolji osjetljivost može se postići ugradnjom senzora na visini od oko 2,5 metra. Veličina područja detekcije uvelike ovisi o temperaturi okoliša. Budući da senzor detektira razliku u temperaturi, područje detekcije može biti znatno veća zimi nego ljeti.

Ne stavljate senzor iznad drvenog, grmastog područja. Pokretanje biljaka može dovesti do nepotrebnog uključivanja i isključivanja.

Osetljivost senzora je veća kod bočnih pokreta, osetljivost je nešto manja pri pokretima približavanja i udaljavanja.

Područje detekcije možete vlastoručno podešavati, tako što ćete senzor pokrivati po željenom kutu. (Pokrivač nije uključen u pribor senzora.)

Sigurnosne informacije: Pažnja! Ostavite montiranje senzora stručnjaku!

Nemotejite rastavljan i mijenjati električnu vjez kupljene svetiljke koja je opremljena detektorom kretanja! Prije montaže, prekinite strujni kruga s osiguračem. Koristite samo svjetiljku preporučenu od proizvođača!

Funkcija poništavanja: Brzo prebacite prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE tri puta unutar dvije sekunde za poništavanje funkcije senzora. Svjetla će cijelo vrijeme biti uključena. Isključite i ponovno uključite za oporavak funkcije senzora.

Inicijalizacija: Nakon uključivanja, senzor će automatski uključiti svjetlo uz 100% svjetline. Nakon 10 sekundi, on isključuje svjetlo. Tijekom inicijalizacije, senzor ne može otkriti kretanje.

Tehnički podaci senzora

Kut detekcije: 120°
Udaljenost detekcije: 6 m
Vrijeme preklapa: od 10 sekundi
Maksimalna snaga žarulje: 1,5 W s izvorom uštede energije
IP zaštita: IP20
Mrežni napon:230V–50Hz
Osvjetljenje uključivanja senzora kretanja: < 25 lux

SL - SENZOR GIBANJA MEDINA

Senzorja ne postavljajte previsoko. Prekomerna višina montaže lahko moti vklapljanje in izklapljanje senzorja. Najbolje zaznavanje je mogoče doseči z namestitvijo senzorja na visini približno 2,5 metra.

Na območje zaznavanja gibanja močno vpliva temperatura okolja. Ker senzor zaznava temperaturno razliko, je lahko območje zaznavanja pozimi precej večje kot poleti.

Ne nameščajte na območja z drevjem in grmovjem. Gibanje rastlin povzroča nepotrebno vklapljanje in izklapljanje senzorja.

Občutljivost senzorja je večja pri stranskem premikanju, medtem, ko je občutljivost v smeri približevanja in oddaljenih premikih manjša.

Kot zaznavanja senzorja lahko ročno spremenite tako, da v želenem kotu prekrijete objektiv senzorja gibanja. (Prekrivalo za prekrivanje senzorja ni priloženo)

Varnostne informacije: Pozor! Nastavite senzorja zaupajte strokovnjaku!

Svetilko, ki ste jo kupili skupaj s senzorjem gibanja in njeno električno povezavo ne smete spremeniti!

Pred montažo najprej izključite električno napajanje iz omežja. Uporabljajte samo žamico moči, ki jo prirpoda proizvajalec!

Funkcija razveljavitve: Za razveljavitev funkcije senzorja je treba 3-krat v 2 sekundah hitro pritisniti stikalo za vklop/izklop. Luči bodo svetle vse čas. Izklopite in ponovno vklopite, da obnovite funkcijo senzorja.

Inicijalizacija: Po vklopu senzor samodejno vklopi luč s 100-odstotno svetlostjo. Po 10 sekundah se luč ugasne. Med inicializacijo senzor ne more zaznati gibanja.

Tehnični podatki
Kot zaznavanja: 120°
Domet zaznavanja: 6 m
Čas osvetlitve: od 10 sekund
Največja moč porabnika (žarnice): 1,5W - varčevalna žarnica
IP zaščita: IP20
Omežna napetost: 230V-50Hz
Intenzivnost svetlobe za aktivacijo senzorja gibanja: < 25 lux

BG - MEDINA SENZOR ZA DVIGNEENIE

Senzorът не трябва да се монтира прекалено високо. Прекомерната височина на монтиране може да попречи на процеса на включване и изключване. Най-добър резултат се постига в случай, че сензорът е монтиран на ок. 2,5 метра височина.

Температурата на околната среда влияе върху големината на обхвата на сензора. Тъй като сензорът усеща разликите в температурите, през зимата площта, влизаща в неговия обхват може да бъде по-голяма от тази през лятото.

Не монтирайте сензора над дървета и храсти. Движенията на растителността може да доведат до неужното му включване и изключване.

Чувствителността на сензора може да е по-голяма при странични движения, а по-малка при

приближаване и отдалчаване.

Може да промените обхвата на светлочувствителност и саморъчно чрез закриване на лещата на сензора в желания ъгъл. (Средството за закриване не е принадлежност на лампата.)
Информация за безопасност: Внимание! Поверете настройката на сензор на специалист!

Не е разрешено разглобяването на закупената от Вас лампа със сензор за движение, нито промяната на електрическото ѝ свързване! Преди монтиране прекъснете токозахранването на електрическата верига чрез изключване на защитните прекъсвачи. Ползвайте само крушките с препоръчвана от производителя мощност!

Функция за отмяна: Включете/изключете бързо 3 пъти в рамките на 2 секунди, за да отмените функцията на сензора. Светлините ще светят през цялото време. Изключете и включете отново, за да възстановите функцията на сензора.

Инициализация: След включване, сензорът автоматично включва светлината на 100% яркост. След 10 секунди светлината изгасва. По време на инициализацията сензорът не може да отчете движние.

Технически данни на сензора
Ъгъл на покритие: 120°
Дължина на покритие: 6 м
Настройва на предмета: 10 секунди
Макс. мощност на крушката: 1,5W енергоспестяващ източник на ток.
IP защита: IP20
Мрежово напрежение: 230V–50Hz
Яркост на включване на сензора за движение: < 25 люкса

MK - СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕЊЕ MEDINA

Ne instalirajte senzor na previsoko mesto. Ako senzorot e montiran na premnogu visoko mesto, moze da ima negativno vplivanje vrz prekinuvajut za vključuvanje/isključuvanje. Optimalna detekcija se e postignuvna koга senzorot e montiran na visina od okolu 2,5 metra.

Ambientalnata temperatura znatno vpliva na oblast na detekcija. Od причина што senzorot prepoznava razlikni vo temperatura, oblast na detekcija moze da bide znatno velika vo zima otokolu vo leto.

Ne instalirajte senzor nad drva ili grmovišta. Dviženjeeto na vegetacijata moze da dovede vo nepotrebno vključuvanje i isključuvanje.

Čuvstvenlostna na senzorot e pogolema vo stranicna nasoka, a ke bide pomala koга dviženjeeto e kon senzorot/podaleku od senzorot.

Osetnot na detekcija na senzorot moze racno da se prilosophi pokriviđaji gi leđkite na senzorot kon sankanot ogol. (So svetilnata ke se isporučava sredstvo za pokrivanje na leđkite)

Bezbednostno izvetuwanie. Predupređuvanje, prilosophuvanjeeto na senzorot treba da go izvrsiti stručno lice.

